



Felhasználói kézikönyv


Biztonsági információk

- Ezt a készüléket csak száraz helyen, beltérben ajánlott használni.
- A készüléket a csomagoláson található termékleírásban szereplő névleges teljesítményen belül kell használni.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen be van dugva az aljzatba, és gyermekek számára elérhetetlen helyen van tárolva.

A csomag tartalma

1 x intelligens aljzat

1 x Felhasználói kézikönyv



LED-ek és gombok jelentése

① bekapcsológomb

Nyomja meg a gombot az intelligens aljzat be- vagy kikapcsolásához.

Az intelligens dugó gyári alaphelyzetbe állításához tartsa lenyomva a gombot 5 másodpercig, amíg a LED sárga és zöld színben villog.

② 2 Állapot LED

Folyamatos sárga: inicializálás/ firmware frissítés

Gyorsan villogó zöld: Wi-Fi csatlakozás

Lassan váltakozó sárga és zöld: Párosításra kész


Folyamatos zöld: Csatlakoztatva az otthoni Wi-Fihez/ Sikeres párosítás

Folyamatos piros: Nincs internetkapcsolat:

Kikapcsolva: A konnektor nincs bekapcsolva/ Az intelligens aljzat nincs bekapcsolva.

Telepítési útmutató

1. Csatlakoztassa okostelefonját vagy táblagépét egy 2,4 GHz-es Wi-Fi hálózathoz.
2. Győződjön meg róla, hogy a hely Wi-Fi lefedettsége megfelelő.
3. Az okoseszköz támogatja az iOS 13/ iPad OS 13 és újabb operációs rendszert. A jobb felhasználói élmény érdekében ajánlott, hogy az okoseszközzel való párosítás előtt frissítse iOS vagy iPadOS rendszerét a legújabb verzióra.
4. Töltse le a Meross alkalmazást.
5. Indítsa el a Meross alkalmazást, és jelentkezzen be fiókjába, vagy ha új felhasználó, kattintson a Sign up (Regisztráció) lehetőségre új fiók létrehozásához.
6. Kattintson a "+" ikonra a hozzáadni kívánt okoseszköz típusának kiválasztásához, majd a konfiguráció befejezéséhez csak kövesse a beállítási varázslót. (P5)
7. Az okoseszköz áthelyezése nem igényel további műveleteket, feltéve, hogy ugyanazon a megfelelő lefedettségű Wi-Fi hálózaton van.



1. Amint befejezte a konfigurációt, az Apple Home alkalmazásban kezelheti az eszközt.
- 2 További információ a <https://www.meross.com/support/> oldalon található.

Kapcsolódás a Google Assistant-hoz vagy az Amazon Alexához

Először állítsa be a készüléket a Meross alkalmazásban, majd kapcsolja össze a hangalapú asszisztensekkel.

Kapcsolódás az Amazon Alexához

Lépjen a **Fiók** -> **Amazon Alexa** menüpontba, és engedélyezze a Meross számára az Alexával való összekapcsolást.

Kapcsolódás a Google Assistanthoz

Lépjen a **Fiók** -> **Google Assistant** menüpontba, és kövesse a lépésről lépésre megadott utasításokat a kapcsolódási folyamat befejezéséhez.

GYIK

A Merosznál arra törekszünk, hogy biztosítsuk az Ön elégedettségét. Az alábbiakban található egy nem teljes körű lista azokról a kérdésekről, amelyek a felhasználókat leginkább foglalkoztatják.

1. Milyen eszközöket vezérelhetek a Meross intelligens csatlakozóval?

Vezérelhet lámpákat, ventilátorokat, párásítókat, hordozható fűtőberendezéseket és egyéb kisebb készülékeket, amelyek megfelelnek az intelligens aljzat specifikációinak, azaz legfeljebb 13A/16A/10A/16A/ kimeneti teljesítményűek az UK/EU/ AU&US/FR készülékek esetében.

2. Mit kell tennem, ha a LED egyszínű pirosra vált?

A következő hibaelhárítással orvosolhatja a hibákat:

- Ellenőrizze, hogy az otthoni Wi-Fi megfelelően működik-e.
- Ellenőrizze, hogy a routerben letiltotta-e a hozzáférés-szabályozást, és hogy az intelligens csatlakozót nem blokkolja-e a router firmware-e.
- Állítsa vissza gyári alaphelyzetbe a Meross intelligens aljzatot, és próbálja meg újra hozzáadni.

3. Miért nem válaszol a Meross okoseszközöm az Apple Home alkalmazásban?

Ez egy létező probléma az Apple Home alkalmazással. A probléma megoldásához ki kell lépnie és újra kell indítania a Home alkalmazást.

Tudjon meg többet a <https://www.meross.com/support/faqs> oldalon.

Garancia

A Meross termékekre az eredeti vásárlástól számított 24 hónapos korlátozott garancia vonatkozik. Ha bármilyen probléma merül fel, kérjük, forduljon segítségért a support@meross.com címen.

Csak a Meross vagy a Meross által felhatalmazott kiskereskedők és forgalmazók által értékesített termékekhez tudunk vevőszolgálati szolgáltatást nyújtani.

Jogi nyilatkozat


1. Ennek az intelligens eszköznek a működését a specifikációkban leírt tipikus körülmények között teszteltük. A Meross NEM garantálja, hogy az intelligens aljzat minden körülmények között a leírtaknak megfelelően fog működni.
2. Bármilyen harmadik féltől származó szolgáltatás, például Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit használatával a fogyasztó tudomásul veszi, hogy az ilyen harmadik felek által gyűjtött összes adatot és adatvédelmet a Meross nem fedezi, és a Meross nem vállal semmilyen jogi felelősséget. A Meross csak az adatvédelmi irányelveiben meghatározottakért vállal felelősséget. A Fogyasztó a jelen dokumentum elolvasásával elismeri, hogy ezt világosan megértette.
3. A FIGYELMEZTETÉS figyelmen kívül hagyása által okozott károkat a Meross utóértékesítés nem fedezi, és a Meross NEM vállal jogi felelősséget.

A Fogyasztó a jelen dokumentum elolvasásával elismeri, hogy ezt világosan megértette.

SIMPLE DEVICE
SIMPLIFY YOUR LIFE

Email: support@meross.com
Website: www.meross.com

Designed in California. Made in China
Supervisor: MRTECH USA Limited
Address: 8825 53 Ave, Elmhurst, NY 11373, USA
Manufacturer: Chengdu Meross Technology Co., Ltd.
Address: No. 1312, Building E6-1, Tianfu Software Park, Chengdu, China



Product Ident GmbH (for Prodsgr authorities only)
Hoferstraße 9B, 71636 Ludwigsburg,
Baden-Württemberg, Deutschland



Made in China

